

Ansprechpartner:
Repabad GmbH
Bosslerstr. 13 – 15
73240 Wendlingen

Nicole Blank
n.blank@repabad.com
Tel: ++49 7024 / 94 11 733

Presseinformation

Wanne auf Wanne - geringer Aufwand, große Wirkung Badewannen reparieren in nur 3 Stunden. In die alte Badewanne wird einfach eine neue Badewanne eingesetzt.

Haben Sie eine schadhafte, stumpfe oder im Laufe der Jahre unansehnlich gewordene Bade- oder Duschwanne, aber möchten ihr Bad gerade nicht sanieren? Dann ist Wanne auf Wanne die Lösung, d.h. in die bestehende Wanne wird einfach eine neue Acrylwanne eingesetzt. Das Badezimmer erhält so ohne weitere bauliche Maßnahmen und Fliesenschäden eine neue Optik. Die Vorteile, die neue Wanne aus hochwertigem hautfreundlichem Sanitäracryl wird mit nur geringem Platzverlust inklusive neuer Ab- und Überlaufgarnitur in die alte Badewanne eingepasst. Das Badezimmer erhält in nur 3 Stunden ohne Schmutz und Fliesenschaden eine neue Optik und das mit 5 Jahren Garantie!

Das Wanne auf Wanne-System Schritt für Schritt:

1. Die bisherige Badewanne wird in der Länge, Breite und Tiefe ausgemessen, um anhand der genauen Maße das passende Modell zu bestimmen. Dann wählt der Kunde aus den aktuellen Acrylfarben die zu seinem Baddesign passende Farbe aus.
2. Rund um die alte Wanne werden Vorbereitungen für den Wanneneinbau getroffen. Die Wannensarmaturen abgenommen, um einen leichteren Einbau des Wanneneinsatzes zu ermöglichen. Diese werden nach Fertigstellung wieder montiert.
3. Im Bereich des Ab- und Überlaufes wird die alte Wanne aufgeschnitten, die alte Ablaufgarnitur komplett entfernt und durch eine neue ersetzt.
4. Der neue Badewanneneinsatz wird angepasst und auf die neuen Grundmaße zugeschnitten. Aufgrund des an der Handkreissäge angebrachten Auffangsacks ist sauberes, schmutzfreies Arbeiten gewährleistet.
5. Die Schnittkanten werden mit einem Exenter-Schleifer exakt nachbearbeitet.
6. Für die Montage des neuen Wanneneinsatzes wird in der alten Wanne Zweikomponenten-PU-Schaum aufgebracht, um die neue Wanne passgenau in

Ansprechpartner:
Repabad GmbH
Bosslerstr. 13 – 15
73240 Wendlingen

Nicole Blank
n.blank@repabad.com
Tel: ++49 7024 / 94 11 733

Presseinformation

die alte Wanne einzukleben. Gleichzeitig sorgt der Schaum für eine bessere Isolierung.

7. Die neue Wanne wird eingesetzt, fest angedrückt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Dann wird die Wanne mit Wasser befüllt, um diese während des Aushärtens zu beschweren.

8. Die Fliesen sowie die neue Wanne werden gereinigt und danach mit Silikon ausgefugt.

9. Drei Stunden später ist die neue Badewanne fertig



Fotos: Repabad

Copyright: Falls Sie die Bilder in Druckqualität benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Die Fotoveröffentlichung ist bei Quellenangabe (Foto: Repabad) honorarfrei. Wir bitten Sie jedoch ein Belegexemplar per Post oder ein PDF-Dokument per E-mail an Nicole Blank (n.blank@repabad.com) repaBAD GmbH | Bosslerstraße 13-15 | D-73240 Wendlingen zu senden.